

# Lampunkannan vaihtaminen



Lampunkanta



1 Kytkinosa



3 Kehys



4 Jalusta



6 Vedonpoistaja

Lampunkannan sisällä kytkinosassa (1) on lukituskieleke (2), joka estää kehys (3) irtoamisen jalustasta (4). Lukituksen ansiosta kehys ei kierry auki vahingossa, kun vaihdat polttimoa – etkä saa sähköiskua.

Lukituskieleke vapautetaan painamalla talttakärkisellä meisselillä (5) lukituskielekettä (2) lampunkannan sisällä. Irrota virtajohto ennen kuin ryhdyt työhön!

Kun olet asentanut sähköjohdon, kiinnitä jalusta valaisimen tyypin mukaan  
a) pöytälamppussa kiinnitysruuviin ja  
b) kattovalaisimessa ensin vedonpoistajaan (6) ja sitten kattoon. Kun vedonpoistaja puristaa johtoa, valaisimen paino ei siirry hentoon kytkinosaan. Kiinnitysruuvi tai vedonpoistaja lukitaan jalustassa olevalla ruuvilla (7).



## Irrotusvaiheet:

A: Paina talttakärkisellä meisselillä (5) lukituskielekettä hieman alaspäin.

B: Pyöritä kehys (3) auki vastapäivään.

Vinkki! Tee yhteistyötä: toinen pitää kiinni jalustasta, toinen painaa meisselillä ja kääntää.

Kehys irrotettuna.