

Asennusohje

Soft-close -kannet

Lue huolellisesti läpi asennus- ja käyttöohjeet ennen asennusta.

Asenna tarvittavat asennustarvikkeet oheisen kaavion mukaisesti.

Varmista vielä ennen kannen kiinnittämistä wc-istuimeen, että saranat on säädetty oikein ja neljä saranoiden kiinnitysruuvia kiristetty kanteen tiukasti.

Kiristä siipimutterit kunnolla, ja varmista kiristys muutaman päivän käytön jälkeen.

Kannen on oltava tiukasti paikoillaan, ettei se tai saranat liikkeessaan rikkoudu.

Hoitoohje

- Valkoiset ja kiiltävät mustat istuimet on tehty karbamidista. Tammi- ja mahonkikansissa materiaali on puupuristetta, joka on pinnoitettu suojaavalla polyuretaanipinnoitteella. Saranat on kromattua samakkia.
- Terävät esineet voivat vaurioittaa karbamidipintaa ja suojapinnoitetta.
- Käytä kannen puhdistamiseen neutraaleja pesuaineita. Puhdista kansi ennen käyttöönottoa kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Jos käytät WC:n puhdistukseen valkaisevia pesuaineita, jätä kansi auki aineiden vaikutuksen ajaksi. Puhdistusaineiden höyryt saattavat aiheuttaa vahinkoa istuimen materiaalille.
- Kantta ei saa sulkea väkisin. Soft-Close -mekanismi saattaa rikkoutua, jos kannen sulkee pakottamalla.
- **TÄRKEÄÄ!** WC-istuimen päällä ei saa seisoa. Suljettu kansi ei myöskään ole tarkoitettu istuimeksi.

INSTALLATION METHOD

