

Pylväsvalaisimen asennus kehyksen (FF02) avulla

- Jos valaisin asennetaan kehyksen FF02 avulla, suosittelemme neliönmuotoista betonijalustaa (koko min. 40 x 40 x 40 cm). Varmistatthän, että johtoputkitus on keskellä betonianturaa.
- Kehys on painettava betoniin heti sen kaatamisen jälkeen niin, että 45 mm kierretankoa jää betonipinnan yläpuolelle.
- Valaisimen jalustassa on neljä 4x15 mm reikää, jotka sopivat yhteen kehyksen kierretankojen sijainnin kanssa.
- Kun betoni on kovettunut, nosta pylväsvalaisin perustusrakenteen päälle, kiristä ja suorista valaisin mukana toimitetuilla muttereilla ja aluslevyillä.
- Ohjeessa annetut mitat ovat suuntaa-antavia.

