

Kuulokeliitäntä = Mykistää radion kaiuttimet ja kuuntele 3.5mm liitäntään kytettyjä kuulokkeita

VOLUME = Pyöritä säätääksesi äänen voimakkuutta

ON/OFF = Kytke päälle/pois

Mode = Selaa käyttötiloja, paina valitaksesi aina seuraava kuuntelutila (DAB-ei kuulu suomessa/FM Radio/Aux Äänisäläitetulo/BT Bluetooth äänitulo)

Auto tune = Skannaa automaattisesti seuraava kuuluva radiotaajuus

Info menu = Paina selataksesi mitä tietoja näytetään näytöllä

Aux = Kytke äänisälähde 3.5mm aux kaapelilla, valitse mode napilla aux kuunnellaksesi äänilähdettä

TUNING = Pyöritä hakeaksesi käsin radiotaajuuden

Preset = Lyhyt painallus—Selaa tallennettuja muistipaikkoja ja paina sitten **tuning** nappia keskeltä valitaksesi aseman, Pitkä painallus—Tallenna parhaillaan kuunneltava radioasema muistiin, pyöritä tuning painiketta valitaksesi muistipaikan numeron ja paina keskeltä tallentaaksesi aseman

