

# Oven käsisyys

## KÄTISYDEN MÄÄRITTÄMINEN

Seiso oven edessä niin, että ovi aukeaa sinua kohti.



## VASENKÄTINEN OVI

Kun avaat oven itseesi päin, se sujuu luontevasti vasemmalla kädellä.  
Saranat ovat vasemmalla ja painike oikealla.



## OIKEAKÄTINEN OVI

Kun avaat oven itseesi päin, se sujuu luontevasti oikealla kädellä.  
Saranat ovat oikealla ja painike vasemmalla.

HUOM: Katso myös ohje  
*Oven, saranen ja lukon käsisyys.*