

Artikelnr **7131-546-16**  
 E-nr **7500920**  
 El-nr  
 S-nr  
 EAN **7312907131446**



## Smycka Magda pendel, svart/svart


Vår serie Smycka med nedpendlade armaturer i svart eller vitt, med textilkabel i tre olika färger och fyra olika kupor i antingen klarglas eller blank opal har ett stort användningsområde. Passar såväl som dekorationsbelysning i ett fönster, vid läsfåtöljen eller ovanför cafébordet som behagfull och vacker arbetsbelysning ovanför köksö eller skrivyta.

### Specifikation

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Sockelmateriäl | Porslin                 |
| Lamphållare    | E27                     |
| Ljuskälla      | E27, max 60W (ej inkl.) |
| Spänning       | 230V                    |
| Montering      | Tak                     |
| Sockelfärg     | Svart NCS S 9000-N      |
| Skyddsklass    | II                      |
| D-klassad      | Nej                     |
| Kapslingsklass | IP20                    |
| Energiklass    | A++ - E                 |
| T <sub>a</sub> | -30 - +25               |
| Höjd           | 174 mm                  |
| Diameter Ø     | 160 mm                  |
| Glas           | Blank opal              |
| Glasgönga      |                         |
| Vikt           | 1 kg                    |
| Design         | Håkan Svennesson SD     |

### Installation

Smyckapendlarna levereras med textilkabel och takkopp med kopplingsplint tillsammans med en medföljande lamppropp. Vid installation görs valet att antingen koppla armaturen direkt till ledarna med hjälp av kopplingsplint alternativt med lamppropp i lamputtag. Skruva därefter loss skärmringen, sätt kupan på plats och skruva tillbaka skärmringen som håller fast kupan. Sätt i ljuskälla.



### Teknisk information

Utrustad med textilkabel (2m) med takkopp och kopplingsplint i änden. Lamppropp medföljer.

### Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset genom att lossa skärmringen och rengör det, diskas med fördel i diskmaskin. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Sätt kupan på plats och skruva tillbaka skärmringen. Byt ljuskälla om nödvändigt.

### Reservdelar

*Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).*